

LES MANOEUVRES AUX CELLULES D'ARRIVEES SONT STRICTEMENT RESERVEES AU PERSONNEL DU GESTIONNAIRE DE RESEAU (NETMANAGEMENT)

MISE HORS SERVICE

- MANOEUVRES A LA CELLULE "T.P. AUX"

OUVERTURE DE L'INTERRUPTEUR

- INTRODUISEZ LE LEVIER ADEQUAT DANS LA COMMANDE DE L'INTERRUPTEUR ET TOURNEZ DANS LE SENS ANTI-HORLOGIQUE JUSQU'A L'OUVERTURE DE L'INTERRUPTEUR CONFIRMEE PAR LE SYNOPTIQUE.

FERMETURE DES SECTIONNEURS DE MISE A LA TERRE

- INTRODUISEZ LE LEVIER ADEQUAT DANS LA COMMANDE DES SECTIONNEURS DE TERRE ET TOURNEZ DANS LE SENS HORLOGIQUE JUSQU'A LA FERMETURE DES SECTIONNEURS CONFIRMEE PAR LE SYNOPTIQUE.

ON PEUT, A PARTIR DE CE MOMENT, DEVERROUILLER LE PANNEAU FRONTAL ET LE RETIRER



ets VERHULST

Electricité HT & BT - Constructions métalliques - Tôlerie
SERVICE DEPANNAGE .

LA SEMAINE ENTRE 7h15 ET 18h. : 04 / 377.92.92

EN DEHORS DE CES HEURES
+ WEEK-END ET JOURS FERIES : 0494 / 53.59.92